

UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA CHILLER



SKCLA(P) 360 A 600

MANUAL DEL USUARIO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA CHILLER SKCLA(P) 300 a 600

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
CARACTERÍSTICAS	3
NOMENCLATURA	4
ENVIO Y LISTA DE EMPAQUE	4
LIMITACIONES	4
MANEJO Y LOCALIZACIÓN	5
CLAROS DE INSTALACIÓN	5
DIMENSIONES Y PESO	6
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	6
TABLA DE DATOS ELÉCTRICOS	7
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8
KIT HIDRÓNICO	10
SISTEMA DE CONTROL	13
USO DEL CONTROLADOR	14
MANO DE ALARMAS DEL CONTROLADOR	15
ACCESORIOS Y OPCIONES	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	18
CHECK LIST PARA ARRANQUE	19
GARANTIA DE CHILLERS	20







Las unidades enfriadoras de líquido SKCLA(P) de SKYCHILLERS son del tipo integral con evaporador de placas, condensador enfriado por aire y compresor hermético.



Todas las unidades salen de la fábrica con carga completa de refrigerante ecológico R410a cuidadosamente probadas por fugas y con sus controles calibrados en una prueba de operación.



Estas unidades se ensamblan completamente en fábrica y solamente requieren conexiones con el sistema de tubería y con la energía eléctrica para su funcionamiento.

Su gabinete y partes del montaje son de lámina galvanizada, con tratamiento y protegidos con pintura resistente a la corrosión y la intemperie.

Características de las unidades generadoras de agua helada SKY CHILLERS

- Compresor Scroll Hermético para uso con refrigerante ecológico R410a.
- Serpentín de condensador con tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporador Intercambiador de placas termosoldado de acero inoxidable.
- Controlador Electrónico MCH2.
- Indicador de humedad, filtro deshidratador.
- Válvula de expansión Termostática.

- Protección contra alta y baja presión.
- Protector de fases digital (opcional).
- Switch de flujo (opcional).
- Kit de bombeo hidrónico con tanque de acero inoxidable.
 (Solo Modelos SKCLAP)
- Bombas de acero inoxidable con motores tipo TCCVE.
 (Solo Modelos SKCLAP)



NOMENCLATURA

SKCL

A/AP

360

A

25

SKYCHILLERS ENFRIADO POR AIRE A: COMPRESOR SCROLL

AP: COMPRESOR SCROLL

Y KIT HIDRONICO

360 360,000 BTS / 30 TR 480 480,000 BTS / 40 TR 600 600,000 BTU / 50 TR

A = CONDENSADOR ENFRIADO POR AIRE 25 230 VOLTS/ 3 FASES /60 HZ 46 460 VOLTS/ 3 FASES /60HZ

ENVIO Y LISTA DE EMPAQUE

Inmediatamente después de recibir la unidad inspecciónela en busca de posibles daños ocasionados durante el transporte. Si algún daño es evidente, anótelo en el recibo o boleta del transportista y haga una reclamación por escrito dentro de las 24 horas posteriores la entrega, para que el agente de seguros de dicha compañía haga la inspección correspondiente.

Usted deberá recibir con su unidad los siguientes elementos:

- Unidad chiller apropiadamente empacado .
- Manual de Instrucciones.
- Kit de bombeo (Solo en modelos SKCLAP con kit hidrónico.)

LIMITACIONES

Todos los enfriadores de líquido tienen limitación en cuanto a las temperaturas de enfriamiento, ya que si se enfría agua con temperatura de evaporación del refrigerante inferior a 0 grados centígrados (32 F) se congelará ocasionando daños muy serios al evaporador y al sistema de tubería. El daño que se provoca a un evaporador por congelamiento no solo afecta al sistema de agua, sino que se mezcla el sistema de refrigerante con el de agua, entrando humedad y ocasionando daños al compresor.

IMPORTANTE: Si la unidad se instala en lugares donde la temperatura ambiente de invierno baja hasta el punto de congelamiento de líquido enfriado (agua a 0 grados C / 32 grados F) drene las tuberías y evaporador oportunamente. Los protectores contra congelamiento que lleva la unidad solamente la protegen de congelamiento por operación.



MANEJO Y LOCALIZACION DEL EQUIPO



La localización del enfriador depende principalmente de algunas consideraciones tales como: Espacio, proximidad al equipo del proceso, accesibilidad, facilidad de servicio y la proximidad de alimentación de energía eléctrica. En general seleccione un lugar bien ventilado. Si la ventilación natural es inadecuada proporcione una ventilación forzada. Para la instalación de estos enfriadores de líquido debe cumplirse con todas las normas y reglamentos aplicables.

Tenga cuidado al mover la unidad, no retire ninguna parte del empaque hasta que la unidad este cerca del lugar de su instalación. Manipule la unidad colocando ganchos, con cadenas o cables, a través de los orificios redondos que se proporcionan en los rieles de la base de la unidad.

Barras separadoras cuya longitud exceda la dimensión transversal de la unidad deben ser utilizadas a través de la parte superior de la unidad.



ANTES DE IZAR UNA UNIDAD, ASEGURESE DE QUE SU PESO ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO EN LOS CABLES DE MANERA QUE EL LEVANTAMIENTO DE LA UNIDAD SEA PAREJO.

Estas unidades también pueden ser manejadas o levantadas con las horquillas de un montacargas a través de las ranuras que se proporcionan en los rieles de la base por el frente, por el extremo del compresor o por la parte posterior de la unidad.




NO CAMINAR ENCIMA DE LAS UNIDADES.

CLAROS DE INSTALACION

Se debe de dejar un claro mínimo de 75 cm en cada lado. Para efectos de servicio dejar 90 cm del lado del panel de control.

Por encima de la unidad deberá de haber por lo menos 3 metros de altura.

Si se colocan varios equipos juntos, se deberá de mantener una distancia de 90 cm entre uno y otro.



DIMENSIONES Y PESOS



	Dimensiones			Peso
Tons	A Cm (pulg)	B Cm (pulg	C Cm (pulg)	Kg / (libras)
20	37.5	88.5	128.5	877
30	(92)	(225)	(325)	(1935)
40	57.7	88.5	128.5	1081
40	(147)	(225)	(325)	(2387)
50	57.7	88.5	128.5	1097
	(147)	(225)	(325)	(2421)

ALIMENTACION ELECTRICA

Antes de conectar la unidad a la fuente de energía cerciórese de que ésta satisface los requerimientos eléctricos especificados en la placa de datos de la unidad. Todos los componentes de la unidad que requieren energía eléctrica son pre alambrados en la fábrica. La fuente de energía principal debe ser conectada a las líneas de la unidad a través de un interruptor apropiado.



TODAS LAS UNIDADES DEBEN SER APROPIADAMENTE ATERRIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS LOCALES Y/O FEDERALES.

El panel de control y los elementos de protección y seguridad, están interconectados de tal manera que, conectando la fuente de energía apropiada a las terminales de la unidad se energiza todo el sistema eléctrico del enfriador de líquido.



ANTES DE QUITAR LOS PANELES DE ACCESO PARA DAR SERVICIO O MANTENIMIENTO A LA UNIDAD, DESCONÉCTE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Para la alimentación electrica se debe seleccionar el calibre de acuerdo a los datos de corriente del equipo. Cada una de las fases de alimentacion se deben de introducir por uno de los orificios precortados hasta llegar al contactor. Asi mismo el cable de tierra se debera conectar en el Plug a Tierra.



LA ALIMENTACION DE ALTO VOLTAJE SE DEBERA DE AJUSTAR CON CINTILLOS Y PROCURAR OUEDAR ALEJADA DE LAS CONEXIONES DE BAJO VOLTAJE.



TABLA DE DATOS ELECTRICOS

DATOS EQUIPOS CON VOLTAJE 230/3/60


Modelo	SKCLA(P) 360 A 25	SKCLA(P) 480 A 25	SKCLA(P) 600 A 25	
Voltaje	230/3/60			
MCA (Ampacidad Minima)	129.5	151.1	227.6	
Max Protección Termica	150	175	250	
Compresores				
Tipo	Scroll	Scroll	Scroll	
Cantidad	4	4	4	
RLA (Cada uno)	25	30.1	48.1	
LRA (Cada uno)	164	225	245	
Ventiladores Condensador				
Cantidad	4	4	4	
FLA (Cada uno)	5.8	5.8	5.8	
HP (Cada uno)	1 1/2	1 1/2	1 1/2	

DATOS EQUIPOS CON VOLTAJE 460/3/60

Modelo	SKCLA(P) 360 A 46	SKCLA(P) 480 A 46	SKCLA(P) 600 A 46	
Voltaje	460/3/60			
MCA (Ampacidad Minima)	63.5	82.6	90.7	
Max Protección Termica	70	90	100	
Compresores				
Tipo	Scroll	Scroll	Scroll	
Cantidad	4	4	4	
RLA (Cada uno)	12.2	16.7	18.6	
LRA (Cada uno)	100	114	125	
Ventiladores Condensador				
Cantidad	4	4	4	
FLA (Cada uno)	2.9	2.9	2.9	
HP (Cada uno)	1 1/2	1 1/2	1 1/2	



DIAGRAMA ELECTRICO







KIT HIDRONICO (SOLO MODELOS SKCLAP)

El Kit Hidrónico SKYCHILLERS facilita la conexión del enfriador de liquido con el proceso ya que viene con todas las tuberías pre ensambladas para una rápida instalación.

El Kit incluye los siguientes componentes:

- 1 bomba de acero inoxidable directamente acopladas con motor TEFC, con uso para recirculación.
- 1 bomba de acero inoxidable directamente acopladas con motor TEFC para enviar el agua fría al proceso.
- 1 tanque de acero inoxidable Ttpo 430 con aislamiento térmico de 1/2" para almacenamiento de agua.
- 1 detector de nivel de agua en tanque.
- 1 flotador con conexión para reposición de agua.
- 2 válvulas de aislamiento para las bombas.
- 1 gabinete de control con el arrancador y protector de corriente para cada una de las bombas.

Todo el sistema es montado en una base pintada electrostática para larga duración y con tacones de neopreno para reducir vibraciones.

La tubería utilizada es de PVC Cedula 80 recubierta con aislamiento térmico y malla protegida con pintura ahulada.

El kit puede ser instalado tanto en interior como al exterior.

El kit requiere una alimentación eléctrica independiente del enfriador.

El kit se envía por separado del enfriador y solamente se requiere conectar las tuberías al chiller para ensamblar el sistema.


El sistema de control del chiller se conecta al panel de control del kit hidrónico proporcionando una operación automatizada de las bombas de recirculación y de proceso.

De esta manera se evita tener que encender/apagar las bombas de forma manual.




KIT HIDRONICO (SOLO MODELOS SKCLAP)

	SKCLA(P) 360	SKCLA(P) 480	SKCLA(P) 600
Capacidad del Tanque (Litros)	300	400	400
Bomba de Recirculación	2 HP	2 HP	3 HP
Diámetro Descarga x Succión (Pulgadas)	1 1/4 x 1 1/2	1 1/4 x 1 1/2	1 1/4 x 1 1/2
Bomba de Proceso *	2 HP	2 HP	3 HP
Diámetro Descarga x Succión (Pulgadas)	1 1/4 x 1 1/2	1 1/4 x 1 1/2	1 1/4 x 1 1/2



La Capacidad de la bomba de proceso es estimada ya que dependerá de la caída de presión , flujo , tipo de liquido y temperatura que se requiera en cada proceso. Consulte con su agente de ventas para seleccionar la bomba adecuada.







SISTEMA DE CONTROL

ABB



La unidad generadora de agua helada viene integrada con un controlador electrónico MCH2 montado en un gabinete ABB para intemperie IP55.

Este controlador cuenta con la opción de mostrar entre otros parámetros:

Temperatura de Entrada de Agua

Temperatura de Salida de Agua

Número de horas de operación de Compresor


Cuenta también con la capacidad de mostrar las siguientes alarmas:

Alarma por Falta de Flujo de Agua

Alarma por Alta Presión.

Alarma por Baja Presión

Alarma Audible (opcional.)



Símbolo	Color	<i>Significado</i>		
		Con LED iluminado	Con LED parpadeando	
1, 2, 3, 4	Ambar	Compresor 1, 2, 3 y/o 4 encendidos	Demanda de arranque	
	Ambar	Al menos un compresor encendido		
	Ambar	Bomba encendida	Demanda de arranque	
.	Rojo	Alarma activa		
**	Ambar	Modo enfriadora	Demanda de arranque	


USO DEL CONTROLADOR

Encendido de la unidad / Modo Standby

Dejando presionado el boton , la unidad pasara del modo de Standby al modo de Enfriamiento. De la misma manera, para regresar la unidad al modo de Standby se debera mantener nuevamente presionado el mismo boton.

Ajuste de temperatura de Agua Helada

Para ajustar la temperature de agua deseada se debera ingresar al grupo de parametros - - r - y despues seleccionar el parametro r01. Ajuste a la temperatura deseada y presione **sel** para confirmar.



Para configurar los parametros del controlador se debera de seguir el siguente procedimiento:

- 1: Pulse Prg y sel durante 5 s;
- 2: aparecen los símbolos de calor y frío y la cifra 00 ;
- 3: utilice 🎄 y 🐞 para configurar la contraseña y confirme con **sel** ;
- 4: utilice ٰ y 🐞 para seleccionar el menú de parámetros (S-P) y después pulse **sel** ;
- 5: utilice ٰ y 💥 para seleccionar el grupo de parámetros y pulse **sel** ;
- 6: utilice 🗽 y 💥 para seleccionar el parám. y después 🕬 ;
- 7: despúes de realizar los cambios en el parámetro, pulse **sel** para confirmar o $\frac{\mathbf{Prg}}{\mathbf{mute}}$ para cancelar los cambios;
- 8: pulse $\frac{Prg}{mute}$ para volver al menú anterior;
- 9: para guardar los cambios, pulse $\frac{\textit{Prg}}{\textit{mute}}$ repetidamente hasta llegar al menú principal.

Nota:

- a: Los parámetros que se modifican pero no se confirman con **sel** vuelven al valor anterior.
- b: Si no se realiza ninguna operación en teclado durante 60 s, el controlador sale del menú de modificaciones de los parámetros y se cancelan los cambios.



ADVERTENCIA

El enfriador viene programado de fábrica a una temperatura de 7 °C. Si se seleccionan temperaturas de salida de agua menores a 7 °C, se corre el riesgo de congelar el agua y dañar el circuito de refrigeración incluyendo el compresor e intercambiador. Consulte a su agente de ventas o a la planta antes de realizar cualquier cambio. Los daños ocasionados por el mal manejo del controlador no están cubiertos por la garantía.

El circuito de agua deberá de usarse con una concentración de anticongelante de 10 a 20% para minimizar el riesgo de congelamiento.



MANEJO DE ALARMAS DEL CONTROLADOR

En caso de alguna falla , el Controlador MCH2 avisará mostrando alguno de los siguientes indicadores:

ALARMA DE FLUJO DE AGUA (FL)

El Switch de flujo es un accesorio que funciona para prevenir la operacion de la unidad en caso de que no exista circulación de agua. Si el controlador detecta que no hay flujo de agua en la unidad, el equipo apaga los compresores y entra en modo de Standby mientras en el panel muestra las letras FL al mismo tiempo de una señal de alarma en color rojo 🔔



Las causas de esta alarma pueden ser entre otras falta de agua en el sistema o falla de la bomba de agua.



SI LOS COMPRESORES TRABAJAN CUANDO NO HAY FLUJO DE AGUA, SE CORRE EL RIESGO DE DA-ÑAR EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN INCLUYENDO COMPRESORES Y EVAPORAORES. NO UTILIZ EL EQUIPO SI NO ESTA SEGURO QUE HAY FLUJO DE AGUA.



PARA ELIMINAR LAS ALARMAS SE DEBERÁN DE PRESIONAR AL MISMO TIEMPO LOS BOTONES: 🗽 💥



ALARMA DE ALTA PRESION (HP1 o HP2) HP = High Pressure

Esta alarma se presenta cuando el Sistema presenta alta presión en la descarga. El interruptor encapsulado normalmente cerrado, se abrirá al alcanzar 625 psi. La presión deberá haber disminuido a 500 psi., para poder restablecer el sensor.



ALARMA DE BAJA PRESION (LP1 o LP2) LP = Low Pressure

Esta alarma se presenta cuando el Sistema presenta baja presión de succión. Esta protección ayuda a detector falta de refrigerante. La alarma se presenta cuando la presión cae por debajo de 50 psi abriendo el interruptor del encapsulado de presión. Al alcanzar nuevamente 70 psi el interruptor cierra nuevamente, restableciendo la operación del sensor.



La alarma se deberá resetear de forma manual en el controlador.



ADICIONALMENTE LA ALARMA DEBERA DE SER BORRADA DEL CONTROLADOR PARA QUE EL EQUI-PO VUELVA A SU OPERACION NORMAL.-



MANEJO DE ALARMAS DEL CONTROLADOR

TABLA DE ALARMAS :

ALARMA	DESCRIPCION
FL	Alarma Flujo de Agua
HP1	ALTA PRESIÓN CIRCUITO 1
HP2	ALTA PRESIÓN CIRCUITO 2
LP1	BAJA PRESIÓN CIRCUITO 1
LP2	BAJA PRESIÓN CIRCUITO 2
<i>E1</i>	ERROR DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA
E2	Error en sensor de temperatura de Congelamiento Circuito 1
E5	Error en sensor de temperatura de Salida
E6	Error en sensor de temperatura de Congelamiento Circuito 2
Ht	Alta Temperatura Ambiente
AHt	Alta temperature al arranque
LHt	Baja Temperatura al arranque
EHS	Alto Voltaje de alimentacion
ELS	BAJO VOLTAJE DE ALIMENTACION
EPr, EPb	ERROR DE MEMORIA EPROM
ESP	ERROR DE COMUNICACIÓN CON MODULO EXPANSIÓN





Tablero de control Remoto

Este accesorio opcional, se utiliza cuando se require contar con la opción de operar la unidad generadora de agua de manera remota. Se pueden realizar todas las funciones tal como se hace en el controlador montado en el chiller. Éste controlador puede estar hasta una distancia de 100 metros de distancia del enfriador.



Recubrimiento Anticorrosivo

Para ambientes salinos, se aplica al serpentín del condensador un recubrimiento que alarge la duración del mismo.



Intercambiadores de calor especiales

En ciertas aplicaciones se requiren utilizer intercambiadores de calor del tipo Casco y Tubo, así como intercambiadores de placas de grado alimenticio o materiales especiales como titanio. Éstos Intercambiadores estan disponibles bajo cotización especial. Consulte a su representante de ventas para éste tipo de requerimientos.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Una vez que el enfriador haya sido conectado para servicio continuo, los siguientes procedimientos de operación y de mantenimiento deben estar vinculados. La importancia de un programa de mantenimiento preventivo apropiadamente establecido no debe ser sobre estimado.

Para hacer esto lo más simple posible, debe prepararse una lista de comprobación que enliste las operaciones de servicio requeridas y el periodo de tiempo en que deben realizarse.

Una vez a la semana:

- A) Revise la condición de la superficie del serpentín y de ser necesario límpielo.
- B) Revise la bomba de circulación por fugas en el área sellada.

Una vez al mes:

Repita los incisos a y b, según los listados de arriba y continúe con lo siguiente:

c) Limpie el filtro de agua.

Cada seis meses:

Repita los incisos a, b y c según los listados de arriba y continúe con lo siguiente:

D) Con el interruptor de línea abierto revise la condición de las conexiones de todos los contactores, arrancadores y controles.

Una vez al año:

Revise todas las partes expuestas a la humedad, si encuentra indicios de corrosión limpie y proteja la superficie. Revise el aislamiento de tuberías, evaporador y bomba de agua; Inspeccione las conexiones de drenaje y asegúrese de que no estén obstruidas. Haga una revisión general del alambrado eléctrico, checando la limpieza, la lubricación, los desgastes y las partes flojas.

Los motores de la bomba y del abanico del condensador están equipados de chumaceras o baleros sellados y lubricados de fábrica y por lo tanto no requieren mantenimiento bajo uso normal, no obstante se recomiendan inspecciones periódicas para asegurar una operación apropiada.

Un condensador limpio garantiza el máximo enfriamiento mediante una eficiente transferencia de calor, no obstante que los condensadores enfriados por aire no requieren limpieza interna, como los enfriados por agua, deben mantenerse limpios. No debe permitirse que polvo, hojas o papeles, se acumulen en los serpentines del condensador y otras partes del circuito de aire. No existe un periodo de tiempo especifico para la limpieza de los serpentines, ya que esto depende de las condiciones que prevalecen en el lugar de instalación. La limpieza debe ser tan frecuente como sea necesario. Utilice un cepillo, una aspiradora u otros métodos de limpieza.



CHECK LIST PARA ARRANQUE

Lugar donde se encuentra el equipo instalado		FECHA DE ELABORACION		
RAZON SOCIAL:				
CALLE Y NUMERO:				
REFERENCIAS:		FECHA DE A	ARRANQUE E	DESEADA
CIUDAD:				
ESTADO:		-		
C. P. :		NOMBRE	DE QUIEN SO	OLICITA
TELEFONO::				
CONTACTO				
MODELO DEL EQUIPO	NUMERO DE SERIE			
REVISAR CUIDADOSAI	MENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS		SI	NO
EL EQUIPO ESTA CON RANQUE?	CABLEADO DEFINITIVO Y ENERGIZADO 24 HORAS ANTES I	DEL AR-		
EL EQUIPO CUENTA CO	ON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL ?			
EL CIRCUITO HIDRAUL	ICO DE AGUA HELADA SE ENCUENTRA LLENO?			
EL EQUIPO CUENTA CO	ON CARGA TERMICA DISPONIBLE ? Conexión a proceso			
EL EQUIPO CUENTA CO	ON TUBERIA Y BOMBEO HIDRAULICO EN EL EVAPORADOR	?		
EL EQUIPO CUENTA CO	ON CUARTO DE MAQUINAS CON ADECUADA VENTILACION	?		
EL EQUIPO CUENTA CO	ON LOS ESPACIOS RECOMENDADOS POR EL MANUAL ?			
EL EQUIPO CUENTA CO	ON CABLEADO Y SWITCH DE FLUJO EN EL EVAPORADOR ?	•		

ATENCION: EL EQUIPO DEBERA SER ENERGIZADO CON 220 VOLTS O 440 VOLTS DE ACUERDO AL VOLTAJE DE SU EQUIPO 24 HORAS ANTES DEL ARRANQUE INICIAL, ESTO ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO FINAL O EL CONTRATISTA QUE EFECTUO LA INSTALACION ELECTRICA.

ESTIMADO CLIENTE, EL TIEMPO DE PROGRAMACION DE SU ARRANQUE ES DE AL MENOS 10 DIAS PREVIOS A LA FECHA SOLICITADA, POR FAVOR REVISE FECHAS CRITICAS O FESTIVAS CON SU VENDEDOR.

EL ARRANQUE DEL CHILLER ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DEL MISMO LAB GUADALAJARA JALISCO, EL TRASLADO Y VIATICOS NO ESTAN INCLUIDOS, POR FAVOR SOLICITE EL COSTO DE TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO CON SU VENDEDOR.



GARANTIA DE CHILLERS

Aplicación de la Garantía

Esta garantía sólo será aplicable a los productos de la marca SKYCHILLERS vendidos por cualquiera de sus contratistas o distribuidores autorizados.

Periodo de la Garantía

Esta garantía protege los equipos contra defectos de manufactura y materiales por 12 meses, contados a partir del arranque inicial o 18 mese a partir de la fecha de embarque, lo que ocurra primero.

Condiciones de la Garantía

SKYCHILLERS no cubrirá ninguna garantía cuando los equipos SKYCHILLERS o componentes hayan sido operados fuera de las condiciones originales de acuerdo con la carta de diseño, o por la intervención de terceras personas ajenas al Departamento de Servicio de SKYCHILLERS.

La Garantía no cubre los gastos que se generen por concepto de mano de obra, transportación y viáticos de nuestro personal de Servicio. Asimismo, los gastos por concepto de fletes, maniobras y manejos de las piezas defectuosas deberán ser cubiertos por el cliente.

La garantía cubre la responsabilidad de reponer o reparar, (según sea el caso), las partes que resultaren con defectos de manufactura.

La garantía no incluye la reposición de partes componentes o accesorios cuando los daños sean causados durante el transporte, las maniobras de carga descarga o instalación de las unidades.

La garantía no cubre la reposición de refrigerante perdido. Tampoco se cubre el valor de materiales tales como aceite, filtros de aceite y deshidratadores.

La garantía no cubre la reposición de partes dañadas, cuanto esto se deba a una mala selección del equipo o aplicación inadecuada.

Suspensión de la Garantía

- La garantía podrá quedar inválida sí se incurre en los siguientes actos:
- Uso de refrigerantes, aceites y componentes no autorizados.
- Uso de equipos, dispositivos, artefactos o componentes no autorizados.
- Equipo dañado por accidente, incendio, terremoto, rayo, inundación, derrumbes, cortos circuitos, variaciones de
- voltaje o amperaje más allá de los límites tolerados por los equipos.
- Equipo no instalado, operado o mantenido conforme a lo establecido en los instructivos y manuales.
- Suministro eléctrico inadecuado en voltaje o amperaje, frecuencia. Fluctuaciones fuera de los límites recomendados.
- Equipo dañado debido a suciedad, lodos y cualquier tipo de material extraño dentro del sistema de enfriamiento.



SKYCHILLERS

Escorpión No.3467 Col. La Calma Zapopan, Jalisco México. C.P. 45070 Email: ventas@skychillers.com www.skychillers.com

Manual sujeto a cambios sin previo aviso. Derechos Reservados Enero